

LEITORAS DE CÓDIGO DE BARRAS PARA PDV BANRISUL

Leitoras para PDV




MAXISCAN
Leitor Semi Automático de
CÓDIGO DE BARRAS e CHEQUES

A **MAXISCAN**, fabricada pela CIS, lê cheques e códigos de barras. Faz parte do kit comodato instalado em clientes com Banricompras e Banrisul Correspondente.

Manutenção:

Caso a leitora apresente algum problema, a agência de relacionamento do cliente deverá ser contatada, a fim de que seja aberta uma Agenda Técnica (AT).



MinyScan Check
Leitor Manual de
CÓDIGO DE BARRAS e CHEQUES

A **MinyScan Check** é fabricada pela CIS e homologada pelo Banrisul. Lê cheques e códigos de barras.



MinyScan
Leitor Manual de
CÓDIGO DE BARRAS

A **MinyScan** é fabricada pela CIS e homologada pelo Banrisul. Lê códigos de barras.



TL800

**Leitor Semi Automático de
CÓDIGO DE BARRAS e CHEQUES**

A **TL800**, fabricada pela Tecsimi, lê cheques e códigos de barras. É utilizada para os mais variados produtos Banrisul, tais como Contas a Pagar (BRR), Débito em Conta, Custódia Eletrônica de Cheques e Malote Eletrônico.

Configuração:

A Equipe Técnica, no momento da instalação do produto, levará o cabo de comunicação apropriado, fará a configuração necessária e deixará a leitora funcionando.

Manutenção:

Uma vez instalada, caso a leitora apresente algum problema, a agência de relacionamento do cliente deverá ser contatada. O atendimento técnico é dado mediante a sua substituição.



TL840 – SUPERBANK

**Leitor Semi Automático de
CÓDIGO DE BARRAS e CHEQUES**

A **TL840 – SUPERBANK**, fabricada pela Tecpoint (Tecsimi), lê cheques e códigos de barras. É utilizada para os mais variados produtos Banrisul, tais como Contas a Pagar (BRR), Débito em Conta, Custódia Eletrônica de Cheques, Malote Eletrônico, Office Banking e Banrisul Correspondente.

Configuração:

Estas leitoras saem de fábrica no padrão Banrisul e não necessitam configuração. A instalação é feita pela área técnica das empresas ou pelo Gerente de Negócios solicitante. Caso haja necessidade, a Equipe Técnica de PPV (Equipe Técnica de Pré e Pós Venda) deve ser acionada.

Manutenção:

Uma vez instalada, caso a leitora apresente algum problema, a agência de relacionamento de cliente deverá ser contatada.

Cabos de comunicação:

Existem dois tipos de cabos usados nestas leitoras, o serial e via teclado. Se, na instalação, for necessário optar por um cabo diferente daquele enviado, a agência de relacionamento do cliente deverá entrar em contato com a Equipe Técnica.



TL900-MiniBank
Leitor Manual de
CÓDIGO DE BARRAS e CHEQUES

A **MiniBank**, fabricada pela Tecpoint, lê códigos de barras e cheques.

Configuração:

Estas leitoras saem de fábrica no padrão Banrisul e, sempre que possível, devem ser instaladas pelo cliente ou técnico autorizado da empresa, pois estão dentro do período de garantia de compra. O cliente, ao receber a leitora, deve comunicar à agência que está apto a ser treinado para receber o Banrisul Correspondente (se já estiver habilitado para isto).

Manutenção:

Toda e qualquer manutenção de leitoras compradas pelo cliente devem ser feitas através do agente autorizado pela empresa vendedora. Os cabos de comunicação que apresentarem defeitos devem ser solicitados à empresa que vendeu a leitora.

Leitoras para Office Banking e PDV**HandbankK office**

Leitor semi-automático de documentos CMC-7 e/ou código de barras. Permite o pagamento de contas (boletos bancários, contas de consumo como água, luz, telefone, etc.) via Internet Banking.

Handbank Office: este modelo, fabricado pela Nonus, substitui o **N6010**, homologado anteriormente, pois mantém as mesmas características da leitora anterior.

Configuração:

Deverá ser efetuada pelo técnico da empresa adquirente ou pelo próprio vendedor do periférico.

Manutenção:

Tratar diretamente com o vendedor do equipamento ou de acordo com as orientações do mesmo.



Homebank
Leitor Manual de
CÓDIGO DE BARRAS

A **Homebank**, fabricada pela NONUS, lê códigos de barras. É homologada para o Banrisul Office Banking. Apresenta uma boa relação custo benefício.

Configuração:

Deverá ser efetuada pelo técnico da empresa adquirente ou pelo próprio vendedor do periférico.

Manutenção:

Tratar diretamente com o vendedor do equipamento ou de acordo com as suas orientações.

FABRICANTES**CIS**

<<http://www.cis.com.br>>

NONUS

<<http://www.nonus.com.br>>

TECPOINT

<<http://www.tecpoint.com.br>>